# Fotocellule a barriera di sicurezza







0 ... 150m



- Alloggiamento robusto di metallo con lente in vetro, grado di protezione IP 65 per l'impiego industriale, fino alla cat. 2 secondo ISO 13849-1
- Ingresso di attivazione per il test ed il collegamento in rete del sensore
- Collegamento mediante connettore a spina circolare M12
- Riscaldamento ottica integrato

# 

68

84

A Trasmettitore/ricevitore

Disegno quotato

- B Asse ottico
- C Diodi indicatori
- D Fissaggio apparecchio M6x9
- E Fissaggio apparecchio M6x12


# 

# Accessori:

#### (da ordinare a parte)

- Sistemi di fissaggio (BT 16, BT 78)
- Centralina di controllo tipo 2 TNT 35 (cod. art. 50033058)
- Ausiliario di posizionamento ARH 2
- Sensorscope SAT 5 (controllo dell'orientamento, cod. art. 50109545)

# Collegamento elettrico



# Dati tecnici

Dati di rilievo per la sicurezza

Tipo secondo IEC/EN 61496 tipo 2 Performance Level (PL) secondo ISO 13849-11) Categoria secondo ISO 13849 <sup>1)</sup> Periodo medio fino ad un guasto pericoloso (MTTFd) Durata di utilizzo (TM) cat. 2 400 anni 20 anni

Dati ottici

Portata limite tipica 2) 0 ... 150m Portata di esercizio 3)

0 ... 120m LED (luce modulata) Sorgente luminosa

Lunghezza d'onda

Comportamento temporale

Frequenza di commutazione 300Hz Tempo di reazione 1,7ms Tempo di inizializzazione ≤ 200 ms Impulso di ingresso min. 1,7ms

Dati elettrici

Tensione di esercizio U<sub>B</sub> 24VCC ± 20% ≤ 15% di U<sub>B</sub> ricevitore ≤ 55mA Ripple residuo Corrente a vuoto

trasmettitore  $\leq$  70mA uscita a transistor PNP (protezione contro i cortocircuiti), corrente di perdita 300 $\mu$ A, tensione max. nello stato OFF 1,6V Uscita di commutazione

≤4µF ≤2H Capacità del carico Induttanza del carico

Funzione commutante con luce ≥ (U<sub>B</sub>-2V)/≤ 2V max. 200mA Tensione di segnale high/low Corrente di uscita

Indicatori **Trasmettitore** 

LED giallo trasmettitore attivato Ricevitore

LED rosso percorso ottico interrotto LED verde

percorso ottico libero

percorso ottico libero, senza riserva di funzionamento LED verde lampeggiante

Dati meccanici

alluminio pressofuso Alloggiamento

vetro, angolo di emissione ottica eff.  $\pm$  4° secondo Ottica

EN IEC 61496/-1-2

463g Peso

Tipo di collegamento connettore M12, a 4 poli

Dati ambientali

Temp. ambiente (esercizio/magazzino) -25°C ... +60°C/-30°C ... +70°C

III 1, 2, 3 IP 65 Classe di protezione VDE Circuito di protezione 4) Grado di protezione IEC 60947-5-2 Norme di riferimento

Funzioni supplementari

Ingresso di attivazione activ

Trasmettitore attivo/inattivo ≥ 8V/≤ 2V o senza carico

 $\leq 400 \mu s$ 4,7k $\Omega \pm 10\%$ Ritardo di attivazione/interdizione Impedenza di ingresso

1) In combinazione con una centralina di controllo tipo 2 adatta, ad es. TNT 35

Portata limite tipica: portata massima ottenibile senza riserva di funzionamento

Portata di esercizio: portata consigliata con riserva di funzionamento

1 = protezione contro i transienti rapidi, 2 = protezione contro lo scambio delle polarità, 3 = protezione contro i cortocircuiti

# Per ordinare articoli 1)

Designazione	oou. ar t.
SLS 78M/P-1730-T2-4	
SLSS 78M-1720-T2-45	500 29536
SLSE 78 M/P-1730-T2-41	500 80323
	SLSS 78M-1720-T2-45

## **Tabelle**

120 150 Portata di esercizio [m] Portata limite tipica [m]

# Fotocellule a barriera di sicurezza

# Norme di sicurezza

Prima di utilizzare il sensore di sicurezza è necessario eseguire una valutazione dei rischi secondo le norme valide. Per il montaggio, il funzionamento ed i controlli è necessario rispettare questo documento nonché tutte le norme e disposizioni nazionali ed internazionali pertinenti che dovranno essere stampati e consegnati al personale interessato.

Prima di lavorare con il sensore di sicurezza è necessario leggere completamente e rispettare i documenti relativi all'attività da svolgere.

Per la messa in servizio, i controlli tecnici e l'uso di sensori di sicurezza valgono in particolare le seguenti norme giuridiche nazionali ed internazionali:

- Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Direttiva sull'uso di mezzi di lavoro 89/655/CEE con integrazione 95/63 CE
- Norme antinfortunistiche e regole di sicurezza
- Ulteriori disposizioni pertinenti
- Norme, ad es. ISO 13855

#### Simboli



#### Attenzione!

Segnalazione di avvertenza, questo simbolo indica possibili pericoli. Si prega di osservare scrupolosamente queste indicazioni!



Questo simbolo contraddistingue il trasmettitore.



Questo simbolo contraddistingue il ricevitore.

#### Campo di applicazione del sensore di sicurezza

La fotocellula a barriera di sicurezza è un dispositivo di protezione senza contatto solo in combinazione con un sistema di controllo di sicurezza in cui la prova ciclica del trasmettitore e del ricevitore si svolge a norme EN 61496-1, fino alla categoria 2 e PL d a norme EN ISO 13849-1.



#### Attenzione!

- Il sensore di sicurezza serve per la protezione di persone in corrispondenza degli accessi o dei punti pericolosi di macchine e impianti.
- Il sensore di sicurezza riconosce solamente le persone che accedono all'area pericolosa e non rileva l'eventuale presenza di persone all'interno di questa. Per questa ragione un blocco di avviamento/riavviamento è indispensabile.
- Nessuna funzione di protezione senza distanza di sicurezza sufficiente.
- L'alimentatore a cui è collegata la fotocellula deve essere in grado di compensare le variazioni e le interruzioni della tensione di alimentazione secondo EN 61496-1.
- Osservare anche le norme di sicurezza della documentazione del dispositivo di prova connesso.
- Occorre adottare altri provvedimenti per evitare qualsiasi disattivazione pericolosa dell'ESPE in seguito alla soppressione di altre sorgenti luminose.

## Uso conforme

Il sensore di sicurezza deve essere utilizzato solo dopo essere stato selezionato secondo le istruzioni, regole, norme e disposizioni valide di volta in volta in materia di tutela e sicurezza sul lavoro ed essere stato montato sulla macchina, collegato, messo in funzione e verificato da una persona abilitata.

#### Uso non conforme prevedibile

Qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato nell'«Uso conforme» o che va al di là di questo utilizzo viene considerato non conforme. L'utente dovrà accertarsi che l'ESPE non subisca alcun influsso ottico da altre forme di raggi di luce provenienti ad es. da

- dispositivi di comando senza fili su gru,
- raggi da scintille di saldatura,
- luci stroboscopiche.

#### Personale abilitato

Condizioni preliminari per personale abilitato:

- Dispone di una formazione tecnica idonea.
- Conosce le istruzioni del sensore di sicurezza e della macchina.
- È stato addestrato dal responsabile nel montaggio e nell'uso della macchina e del sensore di sicurezza.

#### Responsabilità per la sicurezza

Il costruttore ed il proprietario della macchina devono assicurare che la macchina e il sensore di sicurezza implementato funzionino correttamente e che tutte le persone interessate siano informate ed addestrate sufficientemente.

Il costruttore della macchina è responsabile di quanto segue:

- Implementazione sicura del sensore di sicurezza.
- Trasmissione di tutte le informazioni necessarie al proprietario della macchina.
- Osservanza di tutte le prescrizioni e direttive sulla messa in servizio sicura della macchina.

Il proprietario della macchina è responsabile di quanto segue:


- Addestramento del personale di servizio.
- Mantenimento del funzionamento sicuro della macchina.
- Osservanza di tutte le prescrizioni e direttive sulla protezione del lavoro e la sicurezza sul lavoro.
- Controllo regolare a cura di personale abilitato.

# Distanze di sicurezza



#### Attenzione!

La fotocellula a barriera di sicurezza deve essere installata, rispetto al movimento pericoloso, ad una distanza di sicurezza correttamente calcolata e con delle distanze dei raggi adatte: in caso di interruzione del raggio luminoso la zona di pericolo deve essere raggiunta solo quando la macchina è completamente ferma.



Distanze dei raggi secondo ISO 13855		
Numero di raggi	Altezze dal piano di riferimento, ad. es. pavimento [mm]	Supplemento <b>C</b> [mm]
1	750	1200
2	400, 900	850
3	300, 700, 1100	850
4	300, 600, 900, 1200	850

La distanza di sicurezza S tra la fotocellula e la zona di pericolo viene calcolata secondo questa formula (ISO 13855):


$$S = (K \cdot T) + C$$

- **S**: Distanza di sicurezza [mm] tra la fotocellula a barriera e la zona di pericolo.
- K: Velocità di avvicinamento (costante = 1600 mm/s).
- T: Tempo di ritardo [s] tra l'interruzione del raggio luminoso e l'arresto della macchina.
- C: Costante di sicurezza (supplemento) = 850mm o 1200mm, vedi tabella in alto.

# Disposizione a più assi

In disposizioni a più assi i raggi luminosi devono essere paralleli al piano di riferimento (ad esempio pavimento) e reciprocamente.


Il verso dei raggi deve essere previsto in senso alterno. I raggi luminosi potrebbero altrimenti influenzarsi e pregiudicare il funzionamento sicuro.



- a Trasmettitore
- **b** Ricevitore

# Distanza da superfici riflettenti

Nel montaggio, è necessario scegliere una distanza dell'asse ottico dalle superfici riflettenti sufficientemente grande.



- a Distanza dalla superficie riflettente
- **b** Larghezza del campo protetto
- c Superficie riflettente
- d Trasmettitore
- e Ricevitore
- f Oggetto

# Fotocellule a barriera di sicurezza

# Messa in servizio

#### Allineamento dei sensori

- Montare le fotocellule con squadretta di supporto corrispondente Leuze electronic.
- Applicare al trasmettitore e al ricevitore la tensione di esercizio e attivare il trasmettitore tramite l'ingresso di attivazione (vedi «Collegamento elettrico»).
- Il LED giallo sul trasmettitore e il LED rosso sul ricevitore si illuminano.
- Posizionare il ricevitore fino a quando il LED verde si illumina.

Il LED del ricevitore lampeggia in verde: percorso ottico libero, tuttavia nessuna riserva di funzionamento; riallineare la fotocellula, pulirla o controllare le condizioni di utilizzo.

#### Norme di sicurezza sulla funzione di test

- **1.**Per un test corretto, l'ingresso di attivazione del trasmettitore dell'SLS 78 deve essere collegato ad una centralina di controllo tipo 2.
- 2. La durata del test non deve superare 150ms con protezione dell'accesso.
- 3. Gli elementi di commutazione di uscita della centralina di controllo tipo 2 dopo l'intervento della parte del sensore devono restare nello stato Off per almeno 80ms per spegnere con sicurezza i dispositivi a valle se la fotocellula viene utilizzata come protezione dell'accesso.
- 4. Per soddisfare i punti 2./3., si raccomanda di usare le centraline di controllo tipo 2 Leuze electronic (TNT 35, MSI-m).

#### Controllo

I controlli devono assicurare che il dispositivo di protezione optoelettronico venga utilizzato secondo le norme nazionali/internazionali, in particolare secondo la direttiva sulle macchine e sull'uso di mezzi di lavoro.

#### Controllo prima della prima messa in servizio

- Osservare le norme nazionali e internazionali valide.
- La distanza di sicurezza minima (dall'area di allarme del sensore di sicurezza al punto pericoloso più vicino) è stata rispettata?
- Il sensore di sicurezza è efficace durante l'intero movimento pericoloso e in tutti i modi operativi impostabili della macchina?
- Non deve essere possibile scavalcare il percorso ottico, né passargli sotto o aggirarlo.
- Accertarsi che il sensore riconosca le persone che accedono all'area pericolosa e non quelle che si trovano all'interno di questa.
- È presente un blocco di avviamento/riavviamento?
- Far addestrare il personale di servizio da una persona qualificata prima di iniziare l'attività.

#### Controllo regolare a cura di personale abilitato

Devono essere eseguiti controlli regolari dell'interazione sicura del sensore di sicurezza e della macchina, in modo da poter scoprire modifiche della macchina o manipolazioni non consentite del sensore di sicurezza.

- Tutti i controlli devono essere eseguiti solo da personale abilitato.
- Osservare le norme nazionali e internazionali valide e gli intervalli da esse richiesti.

#### Controllo quotidiano dell'efficacia del sensore di sicurezza

È estremamente importante controllare giornalmente l'efficacia dell'area di allarme, in modo che sia garantita la funzione protettiva in qualunque punto dell'area anche ad es. dopo un cambiamento dei parametri.

Interrompere il raggio di luce tra trasmettitore e ricevitore (bacchetta di prova Ø 30mm)

- prima del trasmettitore
- in mezzo, tra trasmettitore e ricevitore
- prima e dopo lo specchio deflettore

Durante l'interruzione dei raggi non deve essere possibile avviare lo stato che arreca pericolo.

## **Smaltimento**

Per lo smaltimento, osservare le disposizioni nazionali in vigore per componenti elettronici.



the sensor people

EG-KONFORMITÄTS-**ERKLÄRUNG** (ORIGINAL)

EC DECLARATION OF CONFORMITY (ORIGINAL)

DECLARATION CE DE CONFORMITE (ORIGINAL)

Der Hersteller

The Manufacturer Leuze electronic GmbH + Co. KG

In der Braike 1, PO Box 1111 73277 Owen, Germany

Le constructeur

erklärt, dass die nachfolgend Produkte den einschlägigen Anforderungen der genannten EG-Richtlinien und

declares that the following listed products fulfil the relevant provisions of the mentioned EC Directives and standards.

déclare que les produits identifiés suivants sont conformes aux directives CE et normes mentionnées

Produktbeschreibung:

aufgeführten

Normen entsprechen.

Einweg-Sicherheits-Lichtschranke, Berührungslos wirkende Schutzeinrichtung, Sicherheitsbauteil nach 2006/42/EG Anhang IV

**SLS 78 M/P** Seriennummer 2010 01 A-Z 000001 - 999999 Description of product:

Protective throughbeam photoelectric sensor, Active opto-electronic protective device.

safety component in acc. with 2006/42/EC annex IV **SLS 78 M/P** Serial no. 2010 01 A-Z 000001 - 999999 Description de produit:

Barrière unidirectionnelle, Equipement de protection électrosensible. Elément de sécurité selon 2006/42/CE annexe IV

**SLS 78 M/P** Nº série 2010 01 A-Z 000001 - 999999

Angewandte EG-Richtlinie(n):

2006/42/EG 2004/108/EG Applied EC Directive(s):

2006/42/EC 2004/108/EC Directive(s) CE appliquées: 2006/42/CE

Angewandte Normen:

Applied standards:

2004/108/CE Normes appliquées:

EN 61496-1:2009; IEC 61496-2:2006; ISO 13849-1:2008; EN 60825-1:2007

Benannte Stelle / Baumusterprüfbescheinigung:

Notified Body / Certificate of Type Examination:

Organisme notifié / Attestation d'examen CE de type:

**TÜV NORD CERT GmbH** Benannte Stelle: 0044 Langemarckstr. 20 45141 Essen

44 205 10 371786-003

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: Authorized person to compile the technical file:

Personne autorisée à constituer le dossier technique:

Robert Sammer; Leuze electronic GmbH + Co. KG, business unit safety systems Liebigstr. 4; 82256 Fuerstenfeldbruck; Germany

> Owen. Datum / Date / Date

Dr. Harald Grübel, Geschäftsführer / Director / Directeur

Leuze electronic GmbH + Co. KG In der Braike 1 D-73277 Owen Telefon =49 (0) 7021 573-0 Telefax =49 (0) 7021 573-199 info@leuze.de www.leuze.com

LEO-ZOM-149-01-FO

ic GmbH + Co. KG. Sitz Owen. Regist Persönlich haftende Gesellschafterin Leuze eie Sitz Owen, Registergericht Stuttgart, HRB 230550

Geschäftsführer: Dr. Harald Grübel (Vorsitzender), Karsten Just USt-IdNr. DE 145912521 | Zollnummer 2554232

Es gelten ausschließlich unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingung. Only our current Terms and Conditions of Sale and Delivery shall apply

Nr. 609426-2010/11